



**Tento list platí pro všechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.**

## Pohonná jednotka

Text:

**Teplota hlav válců: maximální 128 °C/262 °F**

je nahrazen textem:

**Teplota chladicí kapaliny: maximální 120°C/248°F**

## Značení přístrojů pohonné jednotky

Text:

<b>Teploměr hlav válců °C</b>	-	-	-	<b>128</b>
<b>°F</b>	-	-	-	<b>262</b>

je nahrazen textem:

<b>Teploměr chladicí kapaliny °C</b>	-	-	-	<b>120</b>
<b>°F</b>	-	-	-	<b>248</b>

## Druhy provozu

Text:

- **1 ukazatel teploty hlav válců**

je nahrazen textem:

- **1 ukazatel teploty chladicí kapaliny**