



Tento list platí pro všechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.

Ovladače v kabině a palubní deska

Údaj **Ukazatel teploty hlav válců** – pokud je uveden – se ruší a nahrazuje údajem:

Ukazatel teploty chladicí kapaliny.

Pohonná jednotka

Část Motorové přístroje

Text:

Teploměr hlav válců.

Snímač teploty hlav válců snímá teplotu válce č. 3. Pracovní rozsah teploměru hlav válců je 50 – 150 °C/120 – 300 °F.

se ruší a nahrazuje textem:

Teploměr chladicí kapaliny.

Snímač teploty chladicí kapaliny snímá teplotu chladicí kapaliny válce č. 3. Pracovní rozsah teploměru je 50 – 150 °C/120 – 300 °F.