



**Tento list platí pro všechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.**

### **Pohonná jednotka**

Všechny údaje, týkající se **teploty hlav válců** se ruší a nahrazují údajem:

**Teplota hlav válců – maximální 120 °C/248 °F**

**UPOZORNĚNÍ – Není povoleno použití bezvodé chladicí kapaliny!**

### **Značení přístrojů pohonné jednotky**

Všechny údaje, týkající se **teploty** nebo **teploměru hlav válců** se ruší a nahrazují údajem:

<b>Teplota chladicí kapaliny</b>	°C	-	-	-	-	<b>120</b>
	°F	-	-	-	-	<b>248</b>

### **Druhy provozu**

Údaj **1 ukazatel teploty hlav válců** se ruší a nahrazuje údajem:

**1 ukazatel teploty chladicí kapaliny.**